

JLX-1200E 玻璃清洗机

使用说明书



(1500×3400×1100, 220V)

佛山市金立星机械设备有限公司

FOSHAN JINLIXING MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD

使用前请仔细阅读使用说明书

全国服务热线：4000-222-837

前 言

感谢您使用本公司生产的
JLX-1200E 玻璃清洗机，在您使用设备之前，请务必阅读其说明书并经我公司专业服务人员指导，以便您的设备处于最佳运行状态，也使您的设备获得最佳的经济效益。

我们真诚的希望您在使用本设备的过程中，把发现的问题及您的好建议及时反馈给我们，以便我们在今后的工作中更好的合作。

谢谢！

目 录

1、	主要用途与适用范围·····	3
2、	主要技术参数·····	3
3、	安装与调试·····	3
4、	使用与操作·····	4
5、	维护与保养·····	4
6、	常见故障及排除方法·····	5

一、 主要用途与适用范围

1、ox -1200D 门窗专用清洗机采用水平卧式结构，适用于各种平板玻璃清洗和风干。

2、机械结构由进料段，清洗段，风干和出料端组成。

3、采用 3 组毛刷清洗和 3 组海棉辊吸水，清洗效果更好

4、由可调温热风风干。

5、传动采用无级变速调节，性能稳定可靠耐用。

6、全机护罩采用不锈钢材料。

二、 主要技术参数

型号：YHK-1200D

速度每分钟：1.5-6 米

最大加工尺寸：1100mm

最小加工尺寸：250x250mm

加工厚度范围：2-15mm

整机功率：9kw

整机尺寸：3200x1600x1020

整机重量：900kg 主要结构特点

三、 安装与调试

现场应具备 380V 50HZ 交流电源，厂房清洁干净，空气湿度低。设备应安置在水泥地板上，调节框架地脚丝，使设备水平、平稳。

四、 使用与操作

1. 接通电源，3相4线 380V
2. 打开自来水冲洗吸水辊，待吸水辊全部软化，开全机运行8分钟（开全机，即可调电机、毛刷电机、加热管、冷水泵），可调电机600转为通常清洗玻璃速度。
- 3.关闭吸水辊自来水。
- 4.将玻璃推进清洗机压辊与传送辊之间，玻璃自行进入清洗机内即可清洗玻璃。
5. 玻璃从清洗机出来接到引台即可进行下一步工序。

五、 维护与保养

1. 水箱每天清洗一次，经常检查喷水眼，看是否堵塞，及时处理。
2. 各传送轮轴承、毛刷辊轴承、传送轴承、链轮、齿轮定期加注钙基润滑脂，半年加一次。
3. 涡轮箱加20号机油，半年更换一次。

六、 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
传动辊不运转	电机不运转、链条过松	排查电机原因、调节链条松紧度
传动转速不稳定	链条过松、调速表不稳定	调节链条松紧度、更换调速表
玻璃在清洗机内偏斜	压辊两头受力不均匀	调整压辊
跳动或噪音大	链条松动、轴承损坏	调节链条松紧度、更换轴承
轴承座固定螺丝	轴承座固定螺丝松动	调紧轴承座固定螺丝
玻璃有水点	挡水板损坏、吸水辊没有完全软化	更换或修补挡水板、软化吸水辊
玻璃有水雾	加热器损坏、风机不工作	更换加热管、排查原因
玻璃破碎	压辊压不住、毛刷轴承损坏	调整压辊、更换毛刷轴承
玻璃清洗不干净	喷水管堵塞、毛刷间距大	清除污物、调整间距
电器不工作	电路缺相、总开关损坏	检查电路、更换开关